

AIRHOT

МАРМИТ ВМ-11

Инструкция по эксплуатации

Спецификация: **Емкость:** 24/36л
 Напряжение: 220В~240В АС 50Гц
 110В АС 60Гц
 1200Вт

Правила эксплуатации:

- * Вставьте вилку питания устройства в правильную розетку.
- * Используйте устройство только для влажного нагрева. Залейте воду в контейнер из нержавеющей стали. Никогда не наливайте воду выше предельного уровня. Сразу же выливайте лишнее количество воды, если вы налили воду выше предельного уровня.
- * Уровень температуры на панели управления должен быть установлен между отметкой 1 и 3, всегда работайте с устройством на самой низкой температуре, чтобы поддержать правильную температуру подачи. Хранение при высоких температурах наступает при выборе уровней температуры от 3 до 5.
- * Неоновая лампа будет гореть, Когда устройство включено. Переведите регулятор в положение "0" для выключения устройства.
Отключите устройство от питания путем извлечения вилки из розетки.
- * Не двигайте и не переносите устройство, когда оно включено, или же когда внутри контейнера горячий суп или еда.
- * Пролитый суп или другая пища должны немедленно быть удалены с внешних поверхностей устройства. Элементы из нержавеющей стали должны протираться влажной салфеткой.
- * Убедитесь, что устройство отключено от питания, Когда оно не используется, Когда в него заливают воду, Когда его моют.
- * Устройство нельзя мыть под струей воды с напором.

**ВАЖНО ----- Никогда не опускайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению устройства и снятию гарантии. Это устройство должно быть заземлено.
Не включайте устройство, Когда оно пустое (без воды).**